

**Сварочная бензиновая электростанция EB 3,5/230-W 120R**


Сварочный ток, А	~ 120
Диаметр электрода, мм	3,5
Мощность, кВА	3,5
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Марка двигателя	Subaru EX27
Емкость бака, л	6,1
Расход топлива, л/ч	1,8
Пуск	ручной
Габариты, (ДхШхВ) мм	680 x 540 x 510
Масса, кг	78

**Сварочная бензиновая электростанция EB7.0/230-W220R[E]**


Сварочный ток, А	~ 220
Диаметр электрода, мм	4,0
Мощность, кВА	7,0
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Марка двигателя	Subaru EX40
Емкость бака, л	7,0
Расход топлива, л/ч	2,3
Пуск	ручной
Габариты, (ДхШхВ) мм	800 x 550 x 595
Масса, кг	91

Опции: **[E]** – электростартер

**Сварочная бензиновая электростанция EB6.5/400-W220R[E]**


Сварочный ток, А	= 220
Диаметр электрода, мм	4,0
Мощность, кВА, 1/3фазы	2,8/ 6,5
Напряжение, В	230/400
Частота, Гц	50
Марка двигателя	Subaru EX40
Емкость бака, л	7,0
Расход топлива, л/ч	2,3
Пуск	ручной
Габариты, (ДхШхВ) мм	800 x 550 x 595
Масса, кг	92

Опции: **[E]** – электростартер

## Сварочная бензиновая электростанция EB10/400-W300RE



Сварочный ток, А	= 300
Диаметр электрода, мм	5,0
Мощность, кВА 1/3фазы	4,0/8,5
Напряжение, В	230/400
Частота, Гц	50
Марка двигателя	Subaru EH65
Емкость бака, л	16
Расход топлива, л/ч	3,2
Пуск	электростартер
Габариты, (ДхШхВ) мм	900x660x750
Масса, кг	145

## Сварочная дизельная электростанция ED6.5/400-W220R[E]



На фото – электроагрегат с электростартером (опция)

Сварочный ток, А	= 220
Диаметр электрода, мм	4,0
<b>Мощность, кВА 1/3фазы</b>	<b>2,2/6,5</b>
Напряжение, В	230/400
Частота, Гц	50
Марка двигателя	Subaru DY42
Емкость бака, л	4,6
Расход топлива, л/ч	1,6
Пуск	ручной
Габариты, (ДхШхВ) мм	900x550x600
Масса, кг	110

Опции: **[E]** – электростартер

## Сварочная дизельная электростанция ED7.0/230-W220R[E]



На фото – электроагрегат с электростартером (опция)

Сварочный ток, А	~ 220
Диаметр электрода, мм	4,0
Мощность, кВА	7,0
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Марка двигателя	Subaru DY42
Емкость бака, л	4,6
Расход топлива, л/ч	1,6
Пуск	ручной
Габариты, (ДхШхВ) мм	900x550x600
Масса, кг	110

Опции: **[E]** – электростартер